ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Iq thermostat smart heat

BEPCHA C WI-FI/6E3 WI-FI

i@WATT*

СКАЧАЙ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Warmme*



В ближайшее время на сайте www.iqwatt.ru и на канале youtube будет опубликована подробная видео-инструкция по программированию и управлению IQ THERMOSTAT SMART HEAT (Wi-Fi) через мобильное приложение Warmme.

Свяжитесь по телефону горячей линии +7 499 110 77 27 с нашими специалистами, если Вы испытываете сложности по настройке, программированию терморегулятора или имеете вопросы по работе приложения Warmme.

APP for SMARTPHONE

* Только для версий терморегулятора с функцией Wi-Fi

01	Назначение	4
02	Технические характеристики	4
03	Монтаж	6
04	Подключение к электросети	7
05	Обозначения на дисплее	8
06	Основные настройки	9
	-	



		9
07	Подключение к Wi-Fi	10
08	Основные функции	12
	8.1 Регулировка температуры	12
	8.2 Выбор режима	12
	8.3 Блокировка экрана	12
	8.4 Меню расширенных настроек	13
	8.4.1 Установка времени и дня	
	недели	14
	8.4.2 Программирование	14
	8.4.3 Время работы системы	15
	8.4.4 Расширенные настройки	15
09	Коды неисправностей	17
10	Гарантийные обязательства	
	и прочее	18

01 НАЗНАЧЕНИЕ

IQ THERMOSTAT SMART HEAT (Wi-Fi) предназначен для ручного, автоматического/программируемого поддержания установленной пользователем температуры в помещениях оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного и встроенного датчика температуры.

Функция Wi-Fi позволяет контролировать, задавать, программировать и управлять всеми необходимыми параметрами через приложение Warmme. А так же интегрировать системы «теплых полов» в облачные сервисы Alexa и Google Assistant для умного дома.

Терморегулятор разработан компанией IQWATT Inc. CANADA совместно с Wuhu Jiahong New Material Co. Ltd.

Права на мобильное приложение Warmme принадлежат Wuhu Jiahong New Material Co. Ltd.

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети переменного тока: 85-265В 50/60Hz Максимальный ток коммутации: 16А Максимальная мощность нагрузки: 3600Вт Потребляемая мощность: 1Вт Диапазон регулирования температуры: от +5°С до +50°С Защита корпуса: IP21 Датчик температуры воздуха: встроенный Датчик температуры пола: NTC 10К выносной, 10 кОм Материал корпуса: трудновоспламеняющийся пластик

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ











Нажмите пальцами под боковую часть лицевой панели и потяните на себя. Отсоедините лицевую панель.



2



Подключите терморегулятор к электросети согласно схеме подключения (см. пункт 4).



Закрепите винтами заднюю панель к монтажной коробке.



ВАЖНО! Не давите пальцами на ЖК дисплей, нажимайте на боковую раму.

Используйте прокладку и рамку входящую в комплект или другие подходящие рамки. Закрепите лицевую панель, нажав на нее по бокам до щелчка.

🗖 04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Для управления системой электрообогрева «теплый пол», подсоедините к клеммам СОМ и S1 выносной датчик пола NTC 10K, входящий в комплект поставки.

Для изменения параметра и выбора необходимого датчика, воспользуйтесь пунктом 6 в инструкции.

В случае необходимости подключения выносного комнатного датчика (системы охлаждения) используйте клеммы СОМ и S2.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для более продолжительной работы терморегулятора, не используйте нагрузку более 14,4А.

🗖 05 ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Включение и выключение осуществляется путем поднятия / опускания кнопки расположенной с боку на лицевой панели терморегулятора ON/OFF.

- Нажмите на кнопки 🦳 🔽 для выбора параметра.
- Нажмите на центральную кнопку 🔲 для подтверждения выбора.



06 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Задайте основные настройки терморегулятора при первом включении. Если терморегулятор снабжен функцией Wi-Fi, произведите необходимые настройки через приложение Warmme. Для входа в меню настроек воспользуйтесь пунктом 8.4.



4. Добавьте новое устройство и выберите Wi-Fi термостат. 3. Чтобы создать семейный аккаунт и зарегистрировать других членов семьи, воспользуйтесь соответствующими настройками в приложении.

2. Откройте приложение и авторизуйтесь в нем по номеру телефона или регистрационным данным в соц. сетях.



07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

1. Установите приложение Warmme на свой смартфон.

5. Для подключения терморегулятора к сети Wi-Fi удерживайте одновременно кнопки В течение 3-х секунд, пока на дисплее не появится F1, после этого нажмите кнопку подтверждения и через 5 секунд значок на дисплее терморегулятора начнет мигать быстро.

После этого подтвердите свои действия через приложение на смартфоне.

6. Введите пароль от нужной Wi-Fi сети и осуществите подключение.

7. После успешного подключения, задайте имя своему терморегулятору. Ваше устройство подключено и готово к работе.

8. Теперь вы можете управлять терморегулятором через смартфон, изменять все необходимые параметры и производить нужные настройки.

ensor selection	Floor Sensor F
oom Temp Calibration	0.00
loor Temp Calibration	0.00
loor Temp Limit	35.403
scated in	Home)
tued for	Heating?
deptive function	010
chedule	22
vent setting	-
stal Power	0000.0
eset device	

ети WiFi





🗖 08 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Если ваш терморегулятор снабжен функцией Wi-Fi, то вы можете задавать все необходимые параметры через мобильное приложение Warmme.

8.1 РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ



📳 😳 Для выбора необходимой температуры нажимайте на кнопки 🕿 💟 . 1 ° Для подтверждения выбора нажмите на 🔲 .

8.2 ВЫБОР РЕЖИМА



Для изменения режимов работы терморегулятора нажмите на 🔲 . Указателями 🯧 쨏 выберите необходимый режим:

Ручной режим: терморегулятор будет поддерживать в постоянном режиме заданную температуру

Автоматический режим: терморегулятор будет работать в соответствии с запрограммированными индивидуальными событиями, которые можно настроить при помощи п. 8.4.2 инструкции

Режим антизамерзания: терморегулятор всегда будет поддерживать температуру до +15 C.

8.3 БЛОКИРОВКА ЭКРАНА

Нажмите на кнопку 🔲 затем на 不 и удерживайте обе нажатые кнопки в течение 3 сек. до появления значка 🚯 на экране терморегулятора.

Для отключения режима блокировки экрана, заново повторите выше описанное действие. 12

8.4 МЕНЮ РАСШИРЕННЫХ НАСТРОЕК

Для входа в меню расширенных настроек нажмите и удерживайте 🔲 в течение 3-х секунд.



8.4.1 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

Для входа в меню расширенных настроек нажмите и удерживайте 🗻 в течение 3-х секунд. Нажмите на 🛄 для входа в режим CLK. Для выбора необходимого дня недели/времени используйте кнопки 🔽 杰 . Для подтверждения заданного параметра нажмите на 💭. Если ваш термостат оснащен функцией Wi-Fi, то настройки произведутся автоматически, после подключения к сети Wi-Fi.

8.4.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для входа в меню расширенных настроек нажмите и удерживайте 💭 в течение 3-х секунд. При помощи кнопок 🏧 💟 выберите режим EVE. Для подтверждения выбора нажмите на 💭 . Вы можете запрограммировать необходимое время включения и отключения системы электрообогрева и задавать нужную температуру для каждого дня недели отдельно. Согласно выбранному режиму Home/Office у вас появится возможность запрограммировать разное количество временных интервалов для каждого дня недели.

Home: 4 временных отрезка - подъем / выход из дома / возвращение / сон.

Office: 2 временных отрезка - начало и окончание рабочего дня.

Осуществляйте действия при помощи кнопок 🕿 💌, задавайте необходимое время включения системы электрообогрева и необходимую температуру. Для подтверждения и перехода к следующему параметру используйте кнопку 🔲 .

Если ваш терморегулятор оснащен функцией Wi-Fi, то наиболее удобно осуществить программирование через мобильное приложение Warmme (раздел 🗮 Event setting). Рекомендации по режимам программирования

	Day	121 подъем	выход из дома	1 А возвра- щение	121 сон
llama	Mon-Fri	6:00 28°C	8:00 22°C	19:00 28°C	0:00 20°C
ноте	Sat-Sun	9:00 26°C	11:00 26°C	18:00 26°C	0:00 20°C
	Day	181 начало работы	конец работы		
046.00	Mon-Fri	9:00 26°C	20:00 20°C		
Unice	Sat-Sun	7:00 15°C	20:00 15°C		

8.4.3 ВРЕМЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Вы можете оценить работу системы электрообогрева и увидеть % ее работы.

Для входа в меню расширенных настроек нажмите и удерживайте 💭 в течение 3-х секунд. При помощи кнопок 📉 💟 выберите режим **READ**. Для подтверждения выбора нажмите на . Вы можете увидеть % работы для предыдущего дня / мясяца / года. Нажмите 📉 💟 для выбора необходимого параметра 1 / 30 / 365. Нажатие на 💭 осуществит возврат к основному экрану.

8.4.4 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

Для входа в меню расширенных настроек, нажмите и удерживайте 问 в течение 3-х секунд. При помощи кнопок 📉 🔽 выберите режим SET. Для подтверждения выбора нажмите на 💭 Выберите необходимый параметр от 1 до 9 при помощи кнопок 📉 💟. Для подтверждения выбора нажмите 🔲.

N⁰	Описание параметра	Значения, установ- ленные по умолчанию	Диапазон
1	Выбор датчика	00: Датчик пола	00: Floor sensor 01: Room-in sensor 02: 01+00 03: Room-out sensor 04: 03+00
2	Калибровка температурного датчика	0,0 °C	-5,0°C - 5,0°C
3	Калибровка датчика пола	0,0 °C	-5,0°C - 5,0°C
4	Ограничение температуры нагрева	35 °C	20,0°C - 50,0°C
5	Выбор расписания	01: 5+1+1	00: 7 01:5+1+1
6	Выбор системы: нагрев или охлаждение	00: Heating	00: Heating 01: Cooling
7	Адаптивная функция	01: No	00: Adaptive 01: No
8	Выбор режима Home/Office	00: Home	00: Home 01: Oficce
9	Сброс к заводским настройкам	00: No	00: No 01: Reset

1 Выбор датчика

00: Выносной датчик пола (заводская настройка)

- 01: Встроенный датчик
- 02: Комбинация встроенного и выносного датчика пола с ограничением температуры по выносному датчику пола
- 03: Выносной комнатный датчик (система охлаждения)
- 04: Комбинация выносного комнатного и выносного датчика пола с ограничением температуры по выносному датчику пола

2 Калибровка температурного датчика / 3 Калибровка выносного датчика пола

Вы можете произвести калибровку датчиков, корректируя значения от -5°C до +5°C.

4 Ограничение температуры нагрева

Вы можете изменить значение от +20°С до +50°С.

5 Выбор расписания

Осуществите выбор, адаптировав его под свой недельный график

7 - для программирования каждого дня недели независимо

5+1+1 - для общего программирования рабочей недели с возможностью индивидуального программирования выходных дней

6 Выбор системы: нагрев или охлаждение

7 Адаптивная функция

Если функция включена, то в течение нескольких дней будет произведен анализ для определения и корректировки наиболее точного времени влючения системы электрообогрева с целью достижения заданной температуры к заданному времени

8 Выбор режима Home / Office

9 Сброс к заводским настройкам

🔳 09 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Е1 Ошибка встроенного датчика
- Е2 Ошибка выносного датчика пола
- Е4 Ошибка выносного комнатного датчика

🗖 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОЧЕЕ

- •Транспортировка и хранение терморегулятора осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
- Терморегулятор допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- •Хранение терморегулятора должно осуществляться в чистом и сухом помещении при тем-ре +15°С до +30°С.
- •Терморегулятор должен использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями.
- •Монтаж и подключение терморегулятора должен производиться при отключенном напряжении питания.
- •Запрещается подавать на термрегулятор напряжение питания отличное от 220-230V.
- •При монтаже избегайте повреждений терморегулятора.
- •Терморегулятор не должен подвергаться механическим нагрузкам.
- •Не допускается эксплуатация терморегулятора с внешними механическими повреждениями.
- •Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию.
- •Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем с непосредственной близости от терморегулятора.

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием выполнять свои функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным оргинуется, осуществляется декомпозиция утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажем и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований.

IQ THERMOSTAT SMART HEAT (Wi-Fi) произведен под контролем IQWATT Inc., CANADA.

Терморегулятор прошел несколько этапов контроля качества и рассчитан на длительную и безопасную эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора - 3 года, начиная с даты отгрузки Покупателю.

После признания комиссией случая гарантийным (в течение 10 рабочих дней) представитель IQWATT Inc., CANADA в России гарантирует произвести ремонт терморегулятора или предоставить аналогичный новый терморегулятор в замен неисправному в срок не более 10 рабочих дней. IQWATT Inc., CANADA не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с терморегулятором. При возникновении вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, свяжитесь с представителем IQWATT Inc., CANADA в России по тел. +7 499 110 77 27.

Терморегулятор не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

•Утери гарантийного талона или неправильного, неполного его заполнения, а так же при отсутствии подписи 18 покупателя и печати Продавца (ООО, ИП), производившего продажу;

 При установке терморегулятора не квалифицированными электриками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;

•При обнаружении следов ремонта или вскрытия, производимого специалистами не сертифицированными IQWATT Inc., CANADA;

- •При нарушении правил эксплуатации термостата, в том числе:
- а) использование терморегулятора не по назначению;
- b) выгорание цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок;
- с) наличие механических повреждений (внешних и внутренних).

d) неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: IQWATT Inc. 219-1136 Centre Unit 3 Thornhill, Ontario, L4J3M8, Canada ИМПОРТЕР: 000 «СМАРТ ХИТ», 109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, телефон: +7 499 110 77 27 info@iawatt.ru • www.igwatt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель имеет право на гарантийный ремонт терморегулятора при условии соблюдения всех пунктов, описанных в настоящей инструкции пользователя.

В случае обнаружения неисправности, обратитесь к представителю IQWATT Inc., CANADA в России ООО «СМАРТ XИТ» по телефону: +7 499 110 77 27, service@iqwatt.ru.

Данной подписью Покупатель подтверждает, что получил исправный терморегулятор надлежащего качества, без дефектов в надлежащей упаковке с полной документацией.

ФИО Покупателя	Подпись
Продавец (000, ИП)	Подпись
	Дата продажи/г.

МП 19

i@WATT®