

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ПРОГРАММИРОВАННЫЙ NRG-DM

**RU** Руководство по монтажу/ Гарантийный талон





Рисунок 1



Рисунок 2

### 1 СОДЕРЖАНИЕ

1	Содержание	3
2	Описание	5
3	Принцип навигации	6
4	Начало работы	7
5	Структура навигации	
	Рабочие режимы 6.1 Программный режим	9
6	(режим недельного графика) 6.2 Постоянный режим	9
	(однотемпературный режим) 6.3 Турбо режим	9
	(временная отмена другого режима)	10
	Изменение/просмотр настроек 7.1 Настройки программы (программирование недельного графика)	11
	7.2 Пользовательские настройки	12
	7.2.1 Время и дата	12
	7.2.2 Защита от детей	13
	7.2.3 Настройки дисплея	13
	7.2.4 Расход энергии	14
7	7.3 Инженерные настройки	14
1	7.3.1 Калибровка температуры	14
	7.3.2 Адаптивная функция	15
	7.3.3 Выбор датчика	15
	7.3.4 Шкала температуры	16
	7.3.5 Подсветка	16
	7.3.6 Датчик	16
	7.3.7 Язык	17
	7.3.8 Заводские настройки	17
	7.3.9 Информация	17



### Внимание!

Данным устройством могут управлять дети от 8 лет и старше, люди с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, а также лица, не имеющие специального опыта или знаний, под надзором или если они получили соответствующие инструкции по безопасному управлению устройством и осознают степень существующих опасностей. Не разрешайте детям играть с прибором! Чистку и уход запрещено выполнять детям ба надзора.

### 2 ОПИСАНИЕ

NRG-DM - это электронный термостат с программным управлением для систем электрообогрева пола. Предназначен для контроля температуры теплого пола, чтобы создать максимальный комфорт при минимальном энергопотреблении. NRG-DM имеет датчик температуры воздуха и датчик пола, что позволяет отслеживать и контролировать греющий кабель теплого пола в 4 различных режимах (режим датчика воздуха в помещении, режим датчика пола, режим датчика воздуха в помещении, с ограничением температуры пола, режим датчик откл.] в зависимости от индивидуальных требований. Для того чтобы поддерживать заданную температуру, NRG-DM периодически включает и выключает обогрев пола. Во время включения термостатом NRG-DM электрообогрева пола на дисплее появляется символ (%).

NRG-DM имеет 3 рабочих режима для контроля температуры пола (см. таблицу 1).

Рабочий режим	Описание	Символ
Постоянный режим	В «постоянном режиме» термостат NRG-DM настроен только на 1 температуру. Заданную температуру можно легко регулировать с помощью кнопок «-» и «+».	S.
Программный режим	В «программном режиме» термостат работает согласно недельному графику. Этот режим предназначен для создания максимального комфорта при минимальных энергозатратах на электрообогрев пола.	9
Турбо режим	«Турбо режим» предусматривает временную отмену «программного режима» или «постоянного режима». При включении «турбо режима» можно задать временную температуру и продолжительность действия этого режима. После истечения данного времени термостат NRG-DM автоматически переключится обратно в последний используемый режим («программный режим» или «постоянный режим»).	или

Таблица 1

# З ПРИНЦИП НАВИГАЦИИ

Термостат NRG-DM имеет крупный и четкий 1,8-дюймовый дисплей.

- Переключатель вкл./выкл.
- 2. День и время
- 3. Рабочий режим
- 4. Символ обогрева
- Отображение температуры
- 6. 3 команды
- 7. 3 кнопки



Рисунок 3

Для выполнения команд (6) служат кнопки (7).

В примере на рисунке 3:

- На левой и на правой кнопке указаны «-» и «+», означающие, что можно менять заданную температуру с шагом в 0,5°С, нажимая на эти кнопки.
- На центральной кнопке указано «Меню»: это значит, что с помощью этой кнопки можно вызвать меню.

### 4 НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом включении NRG-DM запустится мастер настройки с 4 простыми вопросами.

### 1. Выбрать язык



Рисунок 4

3. Подтвердить дату





4. Выбрать датчик





Рисунок 6

Рисунок 7

Примечание. Эти настройки потребуется выполнить только при первой установке термостата или при выполнении сброса к заводским настройкам (см. **7.3.8 Заводские настройки**).

В пункте «Выбрать датчик» (см. рис. 7) нужно выбрать из следующего:

- Заводской = датчик из комплекта поставки термостата NRG-DM
- NRG-Temp = в случае последующей установки NRG-Temp
- Другое = в случае последующей установки термостата с другим типом датчика. Совместимые типы датчиков: 2 кОм, 10 кОм, 12 кОм, 15 кОм и 33 кОм. Если у вас есть таблица эталонных значений датчика, настройте с ее помощью правильные эталонные значения при 15°С, 20°С, 25°С и 30°С. В противном случае используйте стандартную таблицу настроек и подтвердите значения кнопкой ОК.

### 5 СТРУКТУРА НАВИГАЦИИ

NRG-DM позволяет легко ориентироваться в структуре меню, включать рабочие режимы или менять настройки.



При входе в меню можно напрямую активировать рабочий режим (турбо режим, программный режим или постоянный режим) или ввести настройки.



Существует 3 категории настроек:

- Настройки программы = программирование недельного графика (см. 7.1 Настройки программы)
- Пользовательские настройки = для внесения небольших изменений пользователем (см. 7.2 Пользовательские настройки)
- Инженерные настройки = для монтажников или опытных пользователей (см. 7.3 Инженерные настройки)



Рисунок 10

### 6 РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 6.1 ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ (режим недельного графика)

«Программный режим» помогает экономить энергопотребление. В нем есть заданный недельный график, который можно легко откорректировать под конкретные требования.

Недельный график в «программном режиме» рассчитан на 7 дней, а каждый день может содержать от 1 до 6 событий. События представляют собой сочетание периода времени (с - до) и температуры.

График	Период 1	Период 2	Период З	Период 4	Период 5	Период 6
Пн - Пт	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-18:00	18:00-21:00	21:00-24:00	не прим.
	16°C	23°C	16°C	23°C	16°C	не прим.
	23°C	02 04 06		12 14 16	18 20 22	
Сб - Вс	00:00-08:00	08:00-24:00	не прим.	не прим.	не прим.	не прим.
	16°C	23°C	не прим.	не прим.	не прим.	не прим.
	23°C	02 04 06	08 10 1	14 16	18 20 22	24

Запрограммирован следующий программный режим:

### Таблица 2

Для программирования недельного графика (см. 7.1 Настройки программы).

Примечание. Можно временно выйти из недельного графика и включить «турбо режим» (см. **6.3 Турбо режим**).

### 6.2 ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ (однотемпературный режим)

«Постоянный режим» – это обычный рабочий режим, при котором NRG-DM отрегулирован только на 1 температуру. В этом случае температура настраивается с помощью кнопок «-» и «+».

Примечание. Можно временно выйти из «постоянного режима» и включить «турбо режим» (см. **6.3 Турбо режим**).

### 6.3 ТУРБО РЕЖИМ (временная отмена другого режима)

«Турбо режим» предусматривает временную отмену другого рабочего режима («программного режима» или «постоянного режима»). Когда «турбо режим» закончится, термостат NRG-DM продолжит работу в том режиме, который был активирован перед включением «турбо режима».

При включении «турбо режима» NRG-DM потребует подтвердить заданную температуру и продолжительность временной отмены другого режима.

«Турбо режим» обозначается на экране специальным значком:

- При выходе из «постоянного режима»:
- При выходе из «программного режима»: (Ц

Для того чтобы остановить «турбо режим», просто нажмите на кнопку «Стоп».



Рисунок 11

Для того чтобы включить «турбо режим», нажмите на кнопку «Меню», перейдите к «турбо режиму» и нажмите «Выбрать».



Рисунок 12

Примечание. Если активирован «программный режим», «турбо режим» можно включить прямо с помощью кнопок «+» или «-».



### 7 ИЗМЕНЕНИЕ/ПРОСМОТР НАСТРОЕК 7.1 НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ (программирование недельного графика)

«Настройки программы» предназначены для программирования или корректировки недельного графика из «программного режима».

Составление недельного графика состоит из 3-х шагов:

Шаг 1: выберите программируемый день или несколько дней подряд.



Рисунок 14

Шаг 2: задайте не более 6 периодов времени в этом дне:

### Период 1:

длительность = с 00:00 до xx:xx

Mon-Fri, Period 1		
From	T	Го
00:00	07	7:00
-	OK	+

Рисунок 15

температура = xx,x°С



Mon-Fri, Period 1

Рисунок 16

### Период 2:

• длительность = с 07:00 до хх:хх

Mon-Fri, Period 2		
From		То
07:00		09:00
-	OK	+
-	177	

- Рисунок 17
- температура = xx,x°С



### Период 3 - 6 (или пока не будет достигнуто 24:00)

Шат 3: решите, копировать ли эти настройки на следующий день. При необходимости повторите шаги с 1 по 3 для программирования остальных дней.

### **7.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ** 7.2.1 ВРЕМЯ И ДАТА

С помощью настроек времени и даты можно настроить часы и календарь.

### 7.2.2 ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

При включении защиты от детей на термостате NRG-DM отображается главное окно со значком замка.



Рисунок 19

Эта блокировка от детей не допускает несанкционированного изменения настроек прибора.

Чтобы разблокировать NRG-DM, нажмите и удерживайте 3 кнопки в течение 5 секунд.

### 7.2.3 НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

В настройках дисплея можно задать, что будет отображаться на дисплее.

Изменению подлежит:

#### • Время и день:

Показать / скрыть время и день на главном экране



Рисунок 20

### • Температура:

Показывать желаемую температуру (т.н. заданную температуру) или измеренную температуру (т.н. фактическую температуру)

### Экранная заставка:

Можно активировать или отключить экранную заставку. Через 60 секунд бездействия термостата на экране появляется температура, время и день.



Рисунок 21

### Режим экрана:

Экран может отображаться в нормальном или инверсном режиме.



Рисунок 22

### 7.2.4 РАСХОД ЭНЕРГИИ

На дисплее можно просматривать статистику эксплуатации NRG-DM. Для этого нужно указать валюту, нагрузку и стоимость энергии. В меню «Расход энергии» содержится:

- Валюта (какой валютой вы пользуетесь)
- Нагрузка (сколько электронагревательного кабеля проложено в данном помещении в кВт)
- Стоимость за единицу (стоимость 1 кВт-ч)

В меню «Расход энергии» можно просмотреть значения, рассчитанные за последние 2 дня, за последний месяц и за последний год.

### 7.3 ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

### 7.3.1 КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

### При работе в режиме датчика пола (см. 7.3.3 Выбор датчика)

Можно отрегулировать датчик пола по текущей температуре пола с помощью меню калибровки. В зависимости от конструкции температура пола может отличаться от показаний температуры датчика пола.

### При работе в режиме датчика воздуха в помещении (см. 7.3.3 Выбор датчика)

Можно отрегулировать датчик температуры воздуха по текущей температуре воздуха в помещении с помощью меню калибровки.

Термостат NRG-DM осуществляет автоматическую калибровку датчика воздуха в помещении каждый раз после сброса к заводским настройкам (или после первой установки). Ручную калибровку датчика воздуха в помещении можно выполнять только после данной автоматической калибровки и только в тех редких случаях, когда есть подозрения в неточности автоматической калибровки.

### 7.3.2 АДАПТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

Благодаря адаптивной функции термостат NRG-DM будет знать, когда нужно включить обогрев, чтобы создать желаемую температуру к нужному моменту времени. Адаптивная функция доступна только в «программном режиме» и по умолчанию активирована. Ее можно отключить в меню «Адаптивная функция».

Данная функция оптимизирует энергопотребление и создает желаемый уровень комфорта.

### 7.3.3 ВЫБОР ДАТЧИКА

Термостат NRG-DM может работать при различных настройках датчика. Некоторые настройки термостата могут быть активированы, если физически установлен датчик пола; некоторые – если не установлен никакой внешний датчик.

#### • Если датчик пола установлен и подключен

• Пол

Термостат NRG-DM регулирует температуру в зависимости от показаний, поступающих с датчика пола (встроенного в пол).

### Воздух в помещении/ограничение

Термостат NRG-DM регулирует температуру в зависимости от показаний, поступающих с датчика температуры воздуха в помещении (встроен в термостат), но в то же время с помощью датчика пола контролирует, чтобы не превышалась желаемая температура пола.

• Если не установлен и не подключен никакой внешний датчик

#### Воздух в помещении

Термостат NRG-DM регулирует температуру в зависимости от показаний, поступающих с датчика воздуха в помещении (встроенного в термостат).

### • Датчик откл.

Термостат работает как регулятор. Он выполняет рабочие циклы и включает электронагревательный кабель при определенном проценте рабочего цикла.

### 7.3.4 ШКАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ

Настройки «Шкала температуры» позволяют ограничить минимальную и максимальную настраиваемую температуру в рабочих режимах (программный режим, постоянный режим или турбо режим).

### 7.3.5 ПОДСВЕТКА

Можно настроить параметры подсветки (синего освещения) термостата NRG-DM.

Есть 3 возможные настройки:

- Автоматическая Подсветка отключается через 30 секунд бездействия
- При обогреве
  Подсветка включается, когда термостат осуществляет обогрев
- Постоянно включена Подсветка не выключается

### 7.3.6 ДАТЧИК

В настройках «Выбор датчика» можно выбрать тип установленного датчика. Возможны следующие датчики:

- Заводской = датчик, доставленный вместе с термостатом NRG-DM = датчик сопротивлением 12 кОм
- NRG-Temp = датчик NRG-Temp или термостата Green Leaf = датчик сопротивлением 10 кОм
- датчик сопротивлением 2 кОм
- датчик сопротивлением 10 кОм
- датчик сопротивлением 12 кОм
- датчик сопротивлением 15 кОм
- датчик сопротивлением 33 кОм

За исключением заводского датчика и датчика NRG-Temp, для всех остальных появляется запрос ввести эталонные значения датчика при 15, 20, 25 и 30°С. Если у вас нет этих эталонных значений датчика, термостат NRG-DM предложит выполнить стандартную калибровку датчика. Она может быть не 100% точности, но достаточно близкой к реальным значениям.

### 7.3.7 ЯЗЫК

NRG-DM переведен на 11 языков. В этом меню можно выбрать один из следующих языков встроенного программного обеспечения: чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, литовский, норвежский, польский, русский или шведский.

### 7.3.8 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Если понадобится выполнить сброс всех настроек к заводским, можно воспользоваться данной функцией.

### 7.3.9 ИНФОРМАЦИЯ

В разделе «Информация» содержатся наши контактные данные, сведения об измеренной температуре и калибровке, а также версия программного обеспечения термостата.

### 8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При повреждении или отказе одного из датчиков температуры цепь электрообогрева отключается (режим безопасности при отказе), а на дисплее термостата отображается соответствующий код ошибки.

Номер	Вид ошибки
EO	Неправильное измерение температуры воздуха в помещении. Внутренняя ошибка. Замените термостат.
E1	Неисправность или короткое замыкание датчика воздуха в помещении. Замените термостат.
E2	Неисправность или короткое замыкание датчика пола. Осмотрите или замените внешний датчик *
E5	Внутренний перегрев. Проверить монтаж

Таблица З

\* Датчик пола можно заменить на новый (код изделия = 1244-002952). В случае замены датчика пола на новый (1244-002952), нужно выполнить выбор датчика и выбрать датчик NRG-Temp в списке датчиков (см. 7.3.6 Датчик).

## 9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В АС (перемен. ток) +/- 10%, 50 Гц
Энергопотребление в спящем режиме	400 мВт
Энергопотребление в режиме макс. нагрузки	1000 мВт
Главный выключатель питания	2 полюсный
Выход реле	230 В, 13 А макс.
Диапазон настройки	от 0°С до 40°С
Температура окр. среды - транспортировка	от -20°С до +70°С
Класс защиты	IP21
Клеммы	Винтовой зажим «cage clamp» 2,5 мм²
Датчик температуры пола с кабелем длиной 3 м	12k при 25°С +/- 0,75°С (№:38165)
Максимальная длина кабеля датчика пола	100 м, 2 х 1,5 мм² (кабель 230 В АС (перемен. тока))
Размеры с каркасом	84 Х 84 Х 40 мм
Цвет круглого торца	RAL 9010
Цвет квадратного торца	RAL 9003
Цвет каркаса коммутационного устройства	RAL 9010
Дисплей	1,8-дюймовый точечно-матричный ЖК-дисплей (100 x 64 пикселей) с синей подсветкой
Режимы управления	Датчик пола (активен, если установлен и подключен датчик пола)
	Датчик воздуха в помещении с ограничением температуры пола (активен, если установлен и подключен датчик пола)
	Датчик воздуха в помещении (активен, если не подключен никакой датчик пола)
	Датчик откл. % регулировка температуры с 20-минутными циклами (активен, если не подключен никакой датчик пола)

Рабочие режимы	Постоянный режим, программный режим, турбо режим
Способ регулировки температуры	ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с контуром пропорционально-интегрального регулирования
Точность - датчик пола/ воздуха	0,2°С в диапазоне от 0°С до +40°С
Резервное сохранение уставок	В энергонезависимой памяти
Резервное сохранение уставок даты и времени	Хранение в течение 5 лет или 10 лет при 50% включении питания
Тип действия	1.B. (39)*
Контроль загрязнения	степень 2 (49)*
Номинальное импульсное напряжение	4 κB (75)*
Температура для испытания на твёрдость вдавливанием шарика	125°C (77)*
Реализованные пределы безопасного сверхнизкого напряжения	22 В DC (постоян. тока) (86)*
* Согласно EN 60730-1, таби	пица 1

Таблица 4

### 10 РАЗРЕШЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ



#### BALTIC COUNTRIES

Tel. +370 5 2136634 Fax +370 5 2330084 seleslt@pentair.com

#### BELGIË/BELGIQUE Tel.

+32 16 21 35 02 Fax +32 16 21 36 04 salesbelux@pentair.com

#### ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 241 009 215 Fax +420 241 009 219 czechinfo@pentair.com

#### DANMARK

Tel. +45 70 11 04 00 Fax +45 70 11 04 01 salesdk@pentair.com

#### DEUTSCHLAND

Tel. 0800 1818205 Fax 0800 1818204 salesde@pentair.com

#### ESPAÑA

Tel. +34 902 125 307 Fax +34 91 640 29 90 ptm-sales-es@pentair.com

#### FRANCE

Tél. 0800 906045 Fax 0800 906003 salesfr@pentair.com

### ITALIA

Tel. +39 02 577 61 51 Fax +39 02 577 61 55 28 salesit@pentair.com

#### MAGYARORSZÁG

Tel. 00361 3502966 Fax 00361 3409312 saleshu@pentair.com

#### NEDERLAND

Tel. 0800 0224978 Fax 0800 0224993 salesnl@pentair.com

#### NORGE

Tel. +47 66 81 79 90 Fax +47 66 80 83 92 salesno@pentair.com

#### ÖSTERREICH

Tel. 0800 297410 Fax 0800 297409 info-ptm-at@pentair.com

#### POLSKA

Tel. +48 22 331 29 50 Fax +48 22 331 29 51 salespl@pentair.com

#### россия

Тел. +7 495 926 18 85 Факс +7 495 926 18 86 salesru@pentair.com

#### SCHWEIZ / SUISSE

Tel. 0800 551308 Fax 0800 551309 info-ptm-ch@pentair.com

#### SUOMI

Puh. 0800 11 67 99 Telekopio 0800 11 86 74 salesfi@pentair.com

#### SVERIGE

Tel. +46 31 335 58 00 Fax +46 31 335 58 99 salesse@pentair.com

#### TÜRKIYE

Tel. +90 530 977 64 67 Fax +32 16 21 36 04 ptm-sales-tr@pentair.com

#### UNITED KINGDOM

Tel. 0800 969013 Fax 0800 968624 salesthermaluk@pentair.com

УКРАЇНА: «ЛегоТерм» ТОВ 04114, м. Київ, вул. Полупанова,14 Тел./факс +380(44) 224-58-65 info@legotherm.com.ua





Все торговые марки и логотипы Pentair являются собственностью Pentair или ее аффилированных компаний. все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

© 2015 Pentair.

#### THE MAL BUILDING SOLUTION

# Гарантійний талон

За умови відсутності Гарантійного талона або неправильно (неповністю) заповненого Гарантійного талона (відсутність печаток і підписів продавця)та Протоколу випробувань гарантійне обслуговування не виконується !

Виріб	Марка	Артикул
Терморегулятор	NRG-DM	
Дата продажу	Печатка продавця	Прізвище та підпис продавця

Строк гарантії – 6 років з моменту продажу виробу.

За будь-якою додатковою інформацією звертайтесь до авторизованого сервісного центру за адресою :

Україна, м. Київ, вул. Полупанова, 14

Тел./факс: +38 (044) 224-58-65, www. legotherm.com.ua

# Доповнення до інструкції з експлуатації.

При покупці переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації й перевірити правильність заповнення гарантійного талона. При цьому серійні номери придбаного Вами Вироби повинні бути ідентичні записи в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон яких-небудь змін, виправлень. У випадку неправильного або неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця.

Виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. При дбайливому й уважному ставленні він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації не допускайте механічних ушкоджень.

Куплений Вами виріб вимагає спеціальну установку й підключення. Ви можете звернутися в уповноважену організацію, що спеціалізується на наданні такого роду платних послуг. При цьому вимагайте наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, сертифікатів і т.п.). Особа, що здійснила установку й підключення вашого Виробу, відповідає за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфікована установка Виробу є запорука для його подальшого правильного функціонування й гарантійного обслуговування.

Якщо в процесі експлуатації виробу Ви виявите, що параметри його роботи відрізняються від викладених в інструкції з експлуатації, рекомендуємо звернутися за консультацією в організацію, що продала Вам товар, або в будь-який Авторизований Сервісний Центр, номери телефонів яких зазначені в даному гарантійному талоні.

# Умови гарантії.

Предметом гарантії є якість складання виробу, якість комплектуючих компонентів і матеріалів, використаних при виготовленні. Термін служби зазначений у документації на Виріб (систему).

Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, прикладені до товару при його продажі (чеки, гарантійний талон). Гарантія не поширюється на Вироби, недоліки яких виникли в результаті:

1. Порушення споживачем інструкцій з установки й експлуатації, зберігання або транспортування товару,

2. Дій третіх осіб:

• ремонт або внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схемотехнічних змін третіми особами;

• нестабільності електромережі, які перевищують встановлені українськими стандартами межі;

• неправильної установки й підключення виробу;

3. Дії нездоланної сили (стихія, пожежа, блискавка й т.п.)