


köllinger


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РОЗЕТОК

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой!


**Инструкция устройств
следующих моделей:**




Штепсельная розетка SHUKO




Штепсельная розетка SHUKO с крышкой




Штепсельная розетка SHUKO с USB A + C




Штепсельная розетка без заземления



Двойная штепсельная розетка SHUKO



Двойная штепсельная розетка без заземления



Штепсельная розетка SHUKO с двойным USB A

Устройство рассчитано на работу в сети переменного тока

Необходимая частота переменного тока

Активная мощность подключаемых к устройству приборов не должна превышать

до 250 В

50/60 Гц

3500 Вт

МОНТАЖ

Важно!

Все работы осуществляются только при отключении сети от питания!

Все работы по установке и ремонту изделия должны проводиться специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

Способы крепления устройства в монтажной коробке:

1 Крепление винтами напрямую к монтажной коробке

2 Крепление боковыми зажимами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток: 16 А

Номинальное напряжение: 250 В

Сечение подключаемых проводов: 0,75-2,5 мм²

Контактные зажимы: винтового типа


Выходное напряжение: USB 5 В; 2.4 А

Степень защиты: IP20-IP44


Срок эксплуатации: ≥50000 циклов

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Штепсельная розетка с заземлением



Штепсельная розетка без заземления



Штепсельная розетка с USB



ГАРАНТИИ

Случай не считается гарантийным при неправильном хранении или использовании устройств.

Возврат осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений, при полной комплектации.

При соблюдении покупателем правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня покупки изделия через розничную сеть.

В случае обнаружения заводского брака, покупатель должен обратиться в магазин, продавший ему изделие.

В случае поломки изделия не по вине приобретателя, следует обратиться в магазин, поставивший покупателю изделие.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении **кассового чека**

Гарантия не распространяется, если:



Был подключен неправильно



Возвращён в неполной комплектации



Нарушение условий эксплуатации



Имеет механические повреждения

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукция обязательно должна храниться и использоваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, закрытом от атмосферных осадков. В помещении должна быть температура от +5° до +40° влажность до 90%.

Транспортировка осуществляется в упаковке, в условиях, которые исключают механические повреждения, а так же попадание в изделие влаги, пыли, грязи.

Можно транспортировать в любом положении и любым видом транспорта. При транспортировке авиационным транспортом, товар должен транспортироваться в герметичном отсеке. Рекомендуемая температура не ниже -20° и не выше +40° и влажности до 90%.